


jura®


Rozebrání a vypláchnutí profesionální trysky na jemnou pěnu^{G2}

Pokud jste připravovali mléko, je třeba trysku na jemnou pěnu **každý den rozebrat a vypláchnout**, a to nejen proto, aby tryska bezvadně fungovala, nýbrž rovněž z hygienických důvodů.

- ▶ Vytáhněte trysku na jemnou pěnu opatrně.
- ▶ Demontujte trysku na jemnou pěnu na jednotlivé díly.



- ▶ Vypláchněte všechny díly trysky na jemnou pěnu důkladně pod tekoucí vodou.
- ▶ Trysku na jemnou pěnu opět sestavte.



i Dbejte na to, aby byly všechny jednotlivé díly správně a pevně sestavené, aby tryska na jemnou pěnu optimálně fungovala.

- ▶ Nasuňte trysku na jemnou pěnu pevně.
- i** Z hygienických důvodů doporučujeme, abyste výtokový díl na mléko pravidelně (přibližně každé 2 měsíce) vyměnili. Náhradní výtokové díly je možno zakoupit ve specializovaných obchodech.

Čištění profesionální trysky na jemnou pěnu^{G2}

Pokud jste připravovali mléko, je třeba trysku na jemnou pěnu každý den vyčistit, a to nejen proto, aby tryska bezvadně fungovala, nýbrž rovněž z hygienických důvodů. Postupujte přitom podle návodu k obsluze Vašeho přístroje.

i Používejte výlučně originální čistič systému pro přípravu mléka JURA. Je možno jej zakoupit ve specializovaných obchodech.

Části profesionální trysky na jemnou pěnu^{G2}



V kolmé poloze Vám profesionální tryska na jemnou pěnu vykouzlí jemnou mléčnou pěnu trvalé konzistence.



Ve vodorovné poloze Vám profesionální tryska na jemnou pěnu ohřeje mléko pro módní speciality.

